


LOOPER Instructions

How to hold

Flight direction



Hold LOOPER as shown, between your thumb and index finger, with its underside pointing to you.



下げる

Lower

To make it fly in a big loop, lower the tail wing.



上げる

Raise


To make it fly in a small loop, raise the tail wing.

How to throw




Throw LOOPER vertically from 1.0 meter to 1.5 meters.

1m~1.5m 上げる



Throw LOOPER inside where there is no wind at all.



Throw LOOPER about 1 meter vertically or straight up into the air. LOOPER will fly upside-down back toward you.

How to assemble



1

どうたいをはんぶんにおり、きしゅにゴムおもりをはさみます。

1. Fold the fuselage (body) in half and insert the rubber weight into the bow (nose).



2

ゴムおもりをはさんだまま、きしゅをシールでまいて、こていします。


2. Wrap the tapes to fix the bow (nose), with the rubber weight inside.



3

しゅよくをどうたいのあなにさしこみます。

3. Insert the main wing into the fuselage (body).



4

しゅよくを、どうたいのまんなかにあわせませう。


4. Center the main wing on the fuselage (body).



5

しゅよくのまんなかのツメをおしこみます。

5. Push down the tap on the center of the main wing.



6

すいへいびよくをどうたいのうしろにおくまでさしこみます。

6. Insert the horizontal tail wing into the stern (rear) of the fuselage (body).

How to attach


Attaching the orange sponge to LOOPER's bow (nose) as shown, helps it last longer.



ふぞくのゴムスポンジを、きしゅのせんたんぶんに、ずのようにはりつけてください。

Attach the included orange sponge to LOOPER's bow (nose) in a U shape as shown.

How to adjust



上げる


Raise

右にまがるときのなおしかた

下げる

Lower

Correcting for flying the right .



下げる


Lower

左にまがるときのなおしかた

上げる

Raise

Correcting for flying the left



サイドループ



スローループ



まっすぐのループ



パドルループ



Made in Japan



making video



LOOPER website